

	Aimetis Symphony	Avigilon	Axis IP	Dahua	Dedicated Micros	exacqVision	FLIR (dvtel)
Versión de plug-in	1.0	1.0	2.0	1.1	1.0	1.0	2.0
SDK version	6.14.0.2	5.4.0.32	6.0.4.0	3.44.0	2.0.14.0	1.28.10.89912	7.0.0.5745
Versión de GMS	4.10 o posterior	4.10 o posterior	4.10 o posterior	4.10 o posterior	4.20 o posterior	4.20 o posterior	4.10 o posterior
Versión de infraestructura del videograbador digital	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
VÍDEO EN DIRECTO							
Transmitir vídeo en directo a GMS ante una alarma o un evento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ							
Utilizar comandos PTZ integrados para el movimiento de cámaras	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Desplazamiento Lateral, Inclinación y Zoom ("PTZ") con ratón virtual	x	x	✓	x	x	x	x
Mover cámaras a una posición predefinida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crear una posición predefinida	x	x	x	x	x	x	x
Modificar una posición predefinida	✓	x	x	x	✓	✓	✓
VÍDEO GRABADO							
Buscar y reproducir vídeos grabados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pausar un vídeo grabado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasar al primer cuadro de un vídeo grabado	x	✓	x	x	x	x	x
Pasar al último cuadro de un vídeo grabado	x	✓	x	x	x	x	x
Avanzar un fotograma	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
Retroceder un fotograma	x	✓	x	x	✓	✓	✓
Avanzar en reproducción	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Retroceder en reproducción	✓	✓	x	x	✓	✓	✓
Reproducir un archivo de vídeo previamente exportado	x	x	✓	x	x	x	✓
EXPORTAR							
Guardar instantánea de la imagen actual a un PC local	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
Guardar una grabación de vídeo en un PC local	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
AUDIO							
Transmitir audio desde el videograbador digital a GMS (funcionalidad listen-in)	✓	x	✓	x	x	x	x
Transmitir audio desde GMS al videograbador digital (micrófono)	x	x	x	x	x	x	x
VIEWPOINT (CUADRÍCULA)							
Transmitir vídeo grabado o en directo a la cuadrícula configurable de GMS*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de plantillas de cuadrícula automatizadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enlazar plantillas de cuadrícula con alarmas y eventos individuales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>* Donde se admite el vídeo grabado</i>							
MACROS DE VÍDEO/ALARMA							
Mostrar alarmas analíticas de vídeo generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas tamper generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas de fallos en el sistema generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
Enviar comandos (Macros) al equipo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL							
Capaz de incluir nombres de cámaras reales en la lista "Selección de cámara"	✓	✓	x	x	✓	✓	✓
Reproducir vídeos grabados desde el registro de transacciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Geutebruck H.264	Hikvison	IC Realtime	Lanaccess	Lilin	March Generic	March R5
Versión de plug-in	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	2.1
SDK version	7.3.940.100	5.1.3.5	3.44.0	3.41.308.440	2.8.1.3	1.8.0.41176	5.7.3.0085
Versión de GMS	4.10 o posterior	4.20 o posterior	4.10 o posterior	4.20 o posterior	4.20 o posterior	4.20 o posterior	4.20 o posterior
Versión de infraestructura del videograbador digital	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
VÍDEO EN DIRECTO							
Transmitir vídeo en directo a GMS ante una alarma o un evento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ							
Utilizar comandos PTZ integrados para el movimiento de cámaras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desplazamiento Lateral, Inclinación y Zoom ("PTZ") con ratón virtual	x	x	x	x	x	✓	x
Mover cámaras a una posición predefinida	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Crear una posición predefinida	x	x	x	x	x	x	x
Modificar una posición predefinida	✓	✓	x	x	x	x	✓
VÍDEO GRABADO							
Buscar y reproducir vídeos grabados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pausar un vídeo grabado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasar al primer cuadro de un vídeo grabado	x	x	x	x	x	x	✓
Pasar al último cuadro de un vídeo grabado	x	x	x	x	x	x	x
Avanzar un fotograma	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
Retroceder un fotograma	✓	x	x	x	x	x	✓
Avanzar en reproducción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Retroceder en reproducción	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Reproducir un archivo de vídeo previamente exportado	✓	✓	x	x	x	x	✓
EXPORTAR							
Guardar instantánea de la imagen actual a un PC local	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guardar una grabación de vídeo en un PC local	x	✓	x	✓	✓	x	✓
AUDIO							
Transmitir audio desde el videograbador digital a GMS (funcionalidad listen-in)	x	✓	x	x	✓	✓	x
Transmitir audio desde GMS al videograbador digital (micrófono)	x	x	x	x	x	x	x
VIEWPOINT (CUADRÍCULA)							
Transmitir vídeo grabado o en directo a la cuadrícula configurable de GMS*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de plantillas de cuadrícula automatizadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enlazar plantillas de cuadrícula con alarmas y eventos individuales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>* Donde se admite el vídeo grabado</i>							
MACROS DE VÍDEO/ALARMA							
Mostrar alarmas analíticas de vídeo generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas tamper generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas de fallos en el sistema generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
Enviar comandos (Macros) al equipo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL							
Capaz de incluir nombres de cámaras reales en la lista "Selección de cámara"	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
Reproducir vídeos grabados desde el registro de transacciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Milestone	Mirasys	ONVIF	Samsung XNS	SCATI	Stanley Camera	Vanguard
Versión de plug-in	2.1	1.0	1.0	2.0	10.4	1.1	1.0.3.0.exe
SDK version	2014	7.5.3.130	2.2.118.0	1.40.2.0	3.8	3.44.0	3.3.9.7827
Versión de GMS	4.20 o posterior	4.20 o posterior	4.10 o posterior	4.20 o posterior	4.10 o posterior	4.10 o posterior	4.20 o posterior
Versión de infraestructura del videograbador digital	10.4	10.4	10.4	10.4.7	10.4	10.4	10.4
VÍDEO EN DIRECTO							
Transmitir vídeo en directo a GMS ante una alarma o un evento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ							
Utilizar comandos PTZ integrados para el movimiento de cámaras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desplazamiento Lateral, Inclinación y Zoom ("PTZ") con ratón virtual	x	x	x	x	x	x	x
Mover cámaras a una posición predefinida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Crear una posición predefinida	x	x	x	x	x	x	x
Modificar una posición predefinida	x	x	x	✓	x	x	x
VÍDEO GRABADO							
Buscar y reproducir vídeos grabados	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Pausar un vídeo grabado	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Pasar al primer cuadro de un vídeo grabado	x	x	x	✓	x	x	x
Pasar al último cuadro de un vídeo grabado	x	x	x	✓	x	x	x
Avanzar un fotograma	✓	✓	x	✓	x	✓	✓
Retroceder un fotograma	✓	✓	x	✓	x	x	x
Avanzar en reproducción	✓	✓	x	✓	x	✓	✓
Retroceder en reproducción	✓	✓	x	✓	x	x	x
Reproducir un archivo de vídeo previamente exportado	x	x	x	x	✓	x	x
EXPORTAR							
Guardar instantánea de la imagen actual a un PC local	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guardar una grabación de vídeo en un PC local	✓	x	x	x	✓	x	✓
AUDIO							
Transmitir audio desde el videograbador digital a GMS (funcionalidad listen-in)	x	x	x	x	x	x	✓
Transmitir audio desde GMS al videograbador digital (micrófono)	x	x	x	x	x	x	✓
VIEWPOINT (CUADRÍCULA)							
Transmitir vídeo grabado o en directo a la cuadrícula configurable de GMS*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de plantillas de cuadrícula automatizadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enlazar plantillas de cuadrícula con alarmas y eventos individuales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>* Donde se admite el vídeo grabado</i>							
MACROS DE VÍDEO/ALARMA							
Mostrar alarmas analíticas de vídeo generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas tamper generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas de fallos en el sistema generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
Enviar comandos (Macros) al equipo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL							
Capaz de incluir nombres de cámaras reales en la lista "Selección de cámara"	✓	✓	x	✓	✓	x	✓
Reproducir vídeos grabados desde el registro de transacciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓