

	Aimetis Symphony	Avigilon	Axis IP	Dedicated Micros	exacqVision	FLIR (dvtel)	Geutebruck H.264	Hikvision
Plugin/Driver version	1.1	1.0	2.0	1.0	1.0	2.02	1.2	1.0
SDK version	6.14.1.0	5.4.0.32	6.0.4	2.0.14.0	1.28.10.89912	7.0.0.5745	7.3.940.100	5.1.3.5
Version du Unison (+ indique ou supérieure)	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+
Vidéo Intégrée	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
VIDEO LIVE								
Affichage vidéo live depuis Unison sur alarme ou évènement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ								
Orienter la camera en utilisant les commandes intégrées PTZ	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Déplacements droit, gauche, haut, bas et zoom avec la souris virtuelle	x	x	✓	x	x	x	x	x
Déplacer la caméra sur un pré positionnement	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Créer une position de preset pour une caméra	x	x	x	x	x	x	x	x
Modifier une position de preset pour une caméra	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
VIDEO ENREGISTREE								
Rechercher et jouer une vidéo enregistrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mettre en pause une vidéo enregistrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Naviguer vers la première trame de la vidéo enregistrée	x	✓	x	x	x	x	x	x
Naviguer vers la dernière trame de la vidéo enregistrée	x	✓	x	x	x	x	x	x
Avance trame par trame	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Retour trame par trame	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x
Jouer en avance rapide	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Jouer en retour rapide	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x
Jouer un fichier vidéo préalablement exporté	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓
EXPORT								
Enregistrer l'image actuelle sur le PC local	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Enregistrer le clip vidéo sur le PC local	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
AUDIO								
Ecouter l'audio du DVR sur Unison	✓	x	x	x	x	x	x	✓
Envoyer l'audio du Unison vers le DVR (microphone)	x	x	x	x	x	x	x	x
AFFICHAGE DE LA GRILLE VIDEO								
Configuration de l'affichage de la grille vidéo des caméras en temps réel ou enregistrées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion de modèles automatisés de grilles vidéo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Association de modèles de grilles à des événements et alarmes individuelles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIDÉO/ALARME MACROS								
Montrer l'alarme vidéo analytique générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x	x
Montrer l'alarme autoprotection générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x	x
Montrer les alarmes défauts systèmes générées par la caméra	x	x	x	x	x	x	x	x
Envoyer des commandes aux équipements vidéo	x	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL								
Pouvoir fournir les noms des caméras dans la liste de sélection des caméras	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Crée automatiquement les équipements depuis la configuration du matériel	x	x	x	x	x	x	x	x
Supporte les séquences préprogrammées de l'affichage des caméras	x	x	x	x	x	x	x	x
Relire une vidéo enregistrée depuis l'historique des alarmes	x	x	x	x	x	x	x	x
Commute la caméra de la grille vidéo vers un écran spécifique	x	x	x	x	x	x	x	x

	IC RealTime	IndigoVision	LanAccess	Lilin	March Generic	March R5	Milestone	Mirasys	Vanguard
Plugin/Driver version	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.1	2.1	1.0	1.0
SDK version	3.41.0	12.0.0.3	3.41.308.440	2.8.1.3	1.8	5.7.3.0085	2014	7.5.3.130	3.3.9.7827
Version du Unison (+ indique ou superieure)	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.8+	5.7+
Vidéo Intégrée	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
VIDEO LIVE									
Affichage vidéo live depuis Unison sur alarme ou évènement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ									
Orienter la camera en utilisant les commandes intégrées PTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Déplacements droit, gauche, haut, bas et zoom avec la souris virtuelle	x	x	x	x	✓	x	x	x	x
Déplacer la caméra sur un pré positionnement	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x
Créer une position de preset pour une caméra	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Modifier une position de preset pour une caméra	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x
VIDEO ENREGISTREE									
Rechercher et jouer une vidéo enregistrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mettre en pause une vidéo enregistrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Naviguer vers la première trame de la vidéo enregistrée	x	x	x	x	x	✓	x	x	x
Naviguer vers la dernière trame de la vidéo enregistrée	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Avance trame par trame	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
Retour trame par trame	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x
Jouer en avance rapide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jouer en retour rapide	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Jouer un fichier vidéo préalablement exporté	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓
EXPORT									
Enregistrer l'image actuelle sur le PC local	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Enregistrer le clip vidéo sur le PC local	x	x	✓	✓	x	✓	✓	x	✓
AUDIO									
Ecouter l'audio du DVR sur Unison	x	x	x	✓	✓	x	x	x	✓
Envoyer l'audio du Unison vers le DVR (microphone)	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
AFFICHAGE DE LA GRILLE VIDEO									
Configuration de l'affichage de la grille vidéo des caméras en temps réel ou enregistrées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion de modèles automatisés de grilles vidéo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Association de modèles de grilles à des événements et alarmes individuelles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIDÉO/ALARME MACROS									
Montrer l'alarme vidéo analytique générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montrer l'alarme autoprotection générée par la caméra	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montrer les alarmes défauts systèmes générées par la caméra	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Envoyer des commandes aux équipements vidéo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL									
Pouvoir fournir les noms des caméras dans la liste de sélection des caméras	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crée automatiquement les équipements depuis la configuration du matériel	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Supporte les séquences préprogrammées de l'affichage des caméras	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relire une vidéo enregistrée depuis l'historique des alarmes	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Commute la caméra de la grille vidéo vers un écran spécifique	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Axis IP	ONVIF	Jupiter Video Wall	Milestone (Driver)	Bosch VMS	IndigoVision	Mirasys (Driver)	Pelco Video Matrix CM6800 and CM9700
Plugin/Driver version	5.7	-	-	5.7	-	-	5.7	-
SDK version	Vapix 2,3	-	-	-	5.5.5	2.8.1	5.10.5.0	-
PACOM Cadre vidéo	Réseau vidéo	Réseau vidéo	Réseau vidéo	-	-	-	-	-
Lecteurs vidéo supportés	Natif	Natif	Produit tiers	Natif	Produit tiers	Natif	Produit tiers	Produit tiers
VIDEO LIVE								
Affichage vidéo live depuis Unison sur alarme ou évènement	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	n/a	n/a
PTZ								
Orienter la camera en utilisant les commandes intégrées PTZ	x	x	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓
Déplacements droit, gauche, haut, bas et zoom avec la souris virtuelle	✓	✓	n/a	x	x	x	n/a	x
Déplacer la caméra sur un pré positionnement	x	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓
Créer une position de preset pour une caméra	x	x	n/a	x	x	x	n/a	✓
Modifier une position de preset pour une caméra	x	x	n/a	x	x	x	n/a	✓
VIDEO ENREGISTREE								
Rechercher et jouer une vidéo enregistrée	x	x	n/a	✓	✓	✓	n/a	x
Mettre en pause une vidéo enregistrée	x	x	n/a	✓	✓	✓	n/a	x
Naviguer vers la première trame de la vidéo enregistrée	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
Naviguer vers la dernière trame de la vidéo enregistrée	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
Avance trame par trame	x	x	n/a	✓	x	✓	n/a	x
Retour trame par trame	x	x	n/a	✓	x	✓	n/a	x
Jouer en avance rapide	x	x	n/a	✓	x	✓	n/a	x
Jouer en retour rapide	x	x	n/a	✓	x	✓	n/a	x
Jouer un fichier vidéo préalablement exporté	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
EXPORT								
Enregistrer l'image actuelle sur le PC local	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
Enregistrer le clip vidéo sur le PC local	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
AUDIO								
Ecouter l'audio du DVR sur Unison	x	x	n/a	x	✓	x	n/a	x
Envoyer l'audio du Unison vers le DVR (microphone)	x	x	n/a	x	✓	x	n/a	x
AFFICHAGE DE LA GRILLE VIDEO								
Configuration de l'affichage de la grille vidéo des caméras en temps réel ou enregistrées	x	x	✓	x	n/a	x	✓	n/a
Gestion de modèles automatisés de grilles vidéo	x	x	✓	x	n/a	x	✓	n/a
Association de modèles de grilles à des événements et alarmes individuelles	x	x	n/a	x	n/a	x	✓	n/a
VIDÉO/ALARME MACROS								
Montrer l'alarme vidéo analytique générée par la caméra	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Montrer l'alarme autoprotection générée par la caméra	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Montrer les alarmes défauts systèmes générées par la caméra	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Envoyer des commandes aux équipements vidéo	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
GENERAL								
Pouvoir fournir les noms des caméras dans la liste de sélection des caméras	x	x	n/a	✓	✓	x	✓	x
Crée automatiquement les équipements depuis la configuration du matériel	x	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	x
Supporte les séquences préprogrammées de l'affichage des caméras	x	x	n/a	x	x	x	n/a	✓
Relire une vidéo enregistrée depuis l'historique des alarmes	x	x	n/a	x	x	x	x	x
Commute la caméra de la grille vidéo vers un écran spécifique	✓	x	n/a	✓	✓	x	n/a	✓

Note : Fonctionnalités disponibles avec les lecteurs video des produits tiers suivant les fabricants