

	Aimetis Symphony	Avigilon	Axis IP	Dedicated Micros	exacqVision	FLIR (dvtel)	Geutebruck H.264	Hikvision
Versión de plug-in	1.1	1.0	2.0	1.0	1.0	2.02	1.2	1.0
SDK version	6.14.1.0	5.4.0.32	6.0.4	2.0.14.0	1.28.10.89912	7.0.0.5745	7.3.940.100	5.1.3.5
Versión de Unison (+ indicar o posterior)	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+
Vídeo Integrado	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
VÍDEO EN DIRECTO								
Transmitir vídeo en directo a Unison ante una alarma o un evento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ								
Utilizar comandos PTZ integrados para el movimiento de cámaras	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Desplazamiento Lateral, Inclinación y Zoom ("PTZ") con ratón virtual	x	x	✓	x	x	x	x	x
Mover cámaras a una posición predefinida	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Crear una posición predefinida	x	x	x	x	x	x	x	x
Modificar una posición predefinida	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
VÍDEO GRABADO								
Buscar y reproducir vídeos grabados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pausar un vídeo grabado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasar al primer cuadro de un vídeo grabado	x	✓	x	x	x	x	x	x
Pasar al último cuadro de un vídeo grabado	x	✓	x	x	x	x	x	x
Avanzar un fotograma	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Retroceder un fotograma	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x
Avanzar en reproducción	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Retroceder en reproducción	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x
Reproducir un archivo de vídeo previamente exportado	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓
EXPORTAR								
Guardar instantánea de la imagen actual a un PC local	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Guardar una grabación de vídeo en un PC local	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
AUDIO								
Transmitir audio desde el videograbador digital a Unison (funcionalidad listen-in)	✓	x	x	x	x	x	x	✓
Transmitir audio desde Unison al videograbador digital (micrófono)	x	x	x	x	x	x	x	x
CUADRÍCULA								
Transmitir vídeo grabado o en directo a la cuadrícula configurable de Unison	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de plantillas de cuadrícula automatizadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enlazar plantillas de cuadrícula con alarmas y eventos individuales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MACROS DE VÍDEO/ALARMA								
Mostrar alarmas analíticas de vídeo generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas tamper generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas de fallos en el sistema generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x	x
Enviar comandos (Macros) al equipo de vídeo (por ejemplo, cambiar el nivel de fotografías) en base	x	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL								
Capaz de incluir nombres de cámaras reales en la lista "Selección de cámara"	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Crear automáticamente dispositivos desde la configuración de dispositivos	x	x	x	x	x	x	x	x
Soporta secuencias pre-programadas para visualizar cámaras	x	x	x	x	x	x	x	x
Reproducir vídeos grabados desde el registro de transacciones	x	x	x	x	x	x	x	x
Cambia la cámara desde la matriz a un monitor específico	x	x	x	x	x	x	x	x

	IC Realtime	IndigoVision	Lanaccess	Lilin	March Generic	March R5	Milestone	Mirasys	Vanguard
Versión de plug-in	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.1	2.1	1.0	1.0
SDK version	3.41.0	12.0.0.3	3.41.308.440	2.8.1.3	1.8	5.7.3.0085	2014	7.5.3.130	3.3.9.7827
Versión de Unison (+ indicar o posterior)	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.7+	5.8+	5.7+
Vídeo Integrado	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
VÍDEO EN DIRECTO									
Transmitir vídeo en directo a Unison ante una alarma o un evento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ									
Utilizar comandos PTZ integrados para el movimiento de cámaras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desplazamiento Lateral, Inclinación y Zoom ("PTZ") con ratón virtual	x	x	x	x	✓	x	x	x	x
Mover cámaras a una posición predefinida	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x
Crear una posición predefinida	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Modificar una posición predefinida	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x
VÍDEO GRABADO									
Buscar y reproducir vídeos grabados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pausar un vídeo grabado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasar al primer cuadro de un vídeo grabado	x	x	x	x	x	✓	x	x	x
Pasar al último cuadro de un vídeo grabado	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Avanzar un fotograma	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
Retroceder un fotograma	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x
Avanzar en reproducción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Retroceder en reproducción	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Reproducir un archivo de vídeo previamente exportado	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓
EXPORTAR									
Guardar instantánea de la imagen actual a un PC local	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Guardar una grabación de vídeo en un PC local	x	x	✓	✓	x	✓	✓	x	✓
AUDIO									
Transmitir audio desde el videograbador digital a Unison (funcionalidad listen-in)	x	x	x	✓	✓	x	x	x	✓
Transmitir audio desde Unison al videograbador digital (micrófono)	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
CUADRÍCULA									
Transmitir vídeo grabado o en directo a la cuadrícula configurable de Unison	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de plantillas de cuadrícula automatizadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enlazar plantillas de cuadrícula con alarmas y eventos individuales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MACROS DE VÍDEO/ALARMA									
Mostrar alarmas analíticas de vídeo generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas tamper generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mostrar alarmas de fallos en el sistema generadas por el dispositivo de vídeo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Enviar comandos (Macros) al equipo de vídeo (por ejemplo, cambiar el nivel de fotografías) en base	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GENERAL									
Capaz de incluir nombres de cámaras reales en la lista "Selección de cámara"	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crear automáticamente dispositivos desde la configuración de dispositivos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Soporta secuencias pre-programadas para visualizar cámaras	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reproducir vídeos grabados desde el registro de transacciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cambia la cámara desde la matriz a un monitor específico	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	AxisIP	ONVIF	Jupiter Video Wall	Milestone (Driver)	Bosch VMS	IndigoVision	Mirasys (Driver)	Pelco Video Matrix CM6800 and CM9700
Versión de plug-in	5.7	-	-	5.7	-	-	5.7	-
SDK version	Vapix 2,3	-	-	-	5.5.5	2.8.1	5.10.5.0	-
PACOM Framework de Video	Video en Red	Video en Red	Video en Red	-	-	-	-	-
Reproductor de Video Soportado	Nativo	Nativo	De terceros	Nativo	De terceros	Nativo	De terceros	De terceros
VÍDEO EN DIRECTO								
<i>Nota: Las funcionalidades disponibles en los visores de video de terceros son dependientes de estos proveedores de terceros.</i>								
Transmitir vídeo en directo a Unison ante una alarma o un evento	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	n/a	n/a
PTZ								
Utilizar comandos PTZ integrados para el movimiento de cámaras	x	x	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓
Desplazamiento Lateral, Inclinación y Zoom ("PTZ") con ratón virtual	✓	✓	n/a	x	x	x	n/a	x
Mover cámaras a una posición predefinida	x	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓
Crear una posición predefinida	x	x	n/a	x	x	x	n/a	✓
Modificar una posición predefinida	x	x	n/a	x	x	x	n/a	✓
VÍDEO GRABADO								
Buscar y reproducir vídeos grabados	x	x	n/a	✓	✓	✓	n/a	x
Pausar un vídeo grabado	x	x	n/a	✓	✓	✓	n/a	x
Pasar al primer cuadro de un vídeo grabado	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
Pasar al último cuadro de un vídeo grabado	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
Avanzar un fotograma	x	x	n/a	✓	x	✓	n/a	x
Retroceder un fotograma	x	x	n/a	✓	x	✓	n/a	x
Avanzar en reproducción	x	x	n/a	✓	x	✓	n/a	x
Retroceder en reproducción	x	x	n/a	✓	x	✓	n/a	x
Reproducir un archivo de vídeo previamente exportado	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
EXPORTAR								
Guardar instantánea de la imagen actual a un PC local	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
Guardar una grabación de vídeo en un PC local	x	x	n/a	x	x	x	n/a	x
AUDIO								
Transmitir audio desde el videograbador digital a Unison (funcionalidad listen-in)	x	x	n/a	x	✓	x	n/a	x
Transmitir audio desde Unison al videograbador digital (micrófono)	x	x	n/a	x	✓	x	n/a	x
CUADRÍCULA								
Transmitir vídeo grabado o en directo a la cuadrícula configurable de Unison	x	x	✓	x	n/a	x	✓	n/a
Soporte de plantillas de cuadrícula automatizadas	x	x	✓	x	n/a	x	✓	n/a
Enlazar plantillas de cuadrícula con alarmas y eventos individuales	x	x	n/a	x	n/a	x	✓	n/a
MACROS DE VÍDEO/ALARMA								
Mostrar alarmas analíticas de vídeo generadas por el dispositivo de vídeo	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Mostrar alarmas tamper generadas por el dispositivo de vídeo	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Mostrar alarmas de fallos en el sistema generadas por el dispositivo de vídeo	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Enviar comandos (Macros) al equipo de vídeo (por ejemplo, cambiar el nivel de fotogramas) en base	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
GENERAL								
Capaz de incluir nombres de cámaras reales en la lista "Selección de cámara"	x	x	n/a	✓	✓	x	✓	x
Crear automáticamente dispositivos desde la configuración de dispositivos	x	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	x
Soporta secuencias pre-programadas para visualizar cámaras	x	x	n/a	x	x	x	n/a	✓
Reproducir vídeos grabados desde el registro de transacciones	x	x	n/a	x	x	x	x	x
Cambia la cámara desde la matriz a un monitor específico	✓	x	n/a	✓	✓	x	n/a	✓