

Honeywell Eltek FireWin Delta

PACOM Unison vincula eficazmente los productos Honeywell Eltek FireWin Delta con otros subsistemas tales como control de acceso, intrusión, vídeo para proporcionar una potente y automatizada solución de gestión de incendios en un edificio

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL

| | |
|---|---|
| Errores de comunicación | ✓ |
| Errores de hardware | ✓ |
| Fallos del sistema | ✓ |
| Valores de los sensores | x |
| Estado del sistema (p. ej. Alimentación, batería) | ✓ |

ALARMAS

| | |
|--|---|
| Recepción de alarmas de fuego | ✓ |
| Recepción de señales de fallo (p. ej. pérdida de comunicaciones) | ✓ |
| Recepción de alarmas de supervisión | ✓ |
| Recepción de fallo de corriente | ✓ |
| Recepción de batería baja/fallo de batería | ✓ |

MANEJO DE ALARMAS

| | |
|---------------------------|---|
| Reconocer alarmas | ✓ |
| Silenciar alarmas | ✓ |
| Resetear/cancelar alarmas | ✓ |

AUDITORÍA DE ACTUACIONES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Registro de respuesta a alarmas | ✓ |
| Registro de cambios de configuración | ✓ |

HABILITAR/DESHABILITAR UNIDADES EXTERNAS

| | |
|--|---|
| Habilitar/deshabilitar detectores | ✓ |
| Habilitar/deshabilitar sirenas | ✓ |
| Habilitar/deshabilitar extractores de humo | x |
| Habilitar/deshabilitar rociadores | x |
| Habilitar/deshabilitar extinciones | x |

OTROS

| | |
|---|---|
| Aislar salidas | ✓ |
| Activar entradas | x |
| Activar/desactivar modo pruebas | x |
| Alertas sonoras en el puesto de Operador cuando una alarma se apaga | ✓ |
| Activar maniobra en cámaras, puertas, etc. | ✓ |
| Carga automática de los datos de un panel/sistema | ✓ |
| Mostrar alarmas sobre planos | ✓ |
| Importar configuración de central de fuego | ✓ |

COMPATIBILIDAD

| | |
|-------------------------------|---|
| Versión de Unison | 5.7 o posterior |
| Honeywell Eltek FireWin Delta | Eltek FireWin OPC server version 2.10 Protocol: OPC DA v2.0 |