

## Milestone

**PACOM Unison offre la surveillance parfaite et la solution de vérification vidéo avec son interface compatible avec les caméras Milestone**

### CARACTÉRISTIQUES

#### VIDEO LIVE

|  |   |
|--|---|
| Affichage vidéo live depuis Unison sur alarme ou évènement | ✓ |
|--|---|

#### PTZ

|  |   |
|--|---|
| Orienter la camera en utilisant les commandes intégrées PTZ            | ✓ |
| Déplacements droit, gauche, haut, bas et zoom avec la souris virtuelle | x |
| Déplacer la caméra sur un pré positionnement                           | ✓ |
| Créer une position de preset pour une caméra                           | x |
| Modifier une position de preset pour une caméra                        | x |

#### VIDEO ENREGISTRÉE

|   |   |
|---|---|
| Rechercher et jouer une vidéo enregistrée               | ✓ |
| Mettre en pause une vidéo enregistrée                   | ✓ |
| Naviguer vers la première trame de la vidéo enregistrée | x |
| Naviguer vers la dernière trame de la vidéo enregistrée | x |
| Avance trame par trame                                  | ✓ |
| Retour trame par trame                                  | ✓ |
| Jouer en avance rapide                                  | ✓ |
| Jouer en retour rapide                                  | ✓ |
| Jouer un fichier vidéo préalablement exporté            | x |

#### EXPORT

|  |   |
|--|---|
| Enregistrer l'image actuelle sur le PC local | ✓ |
| Enregistrer le clip vidéo sur le PC local    | ✓ |

#### AUDIO

|  |   |
|--|---|
| Ecouter l'audio du DVR sur Unison                  | x |
| Envoyer l'audio du Unison vers le DVR (microphone) | x |

#### AFFICHAGE DE LA GRILLE VIDEO

|   |   |
|---|---|
| Configuration de l'affichage de la grille vidéo des caméras en temps réel ou enregistrées depuis Unison | ✓ |
| Gestion de modèles automatisés de grilles vidéo   | ✓ |
| Association de modèles de grilles à des évènements et alarmes individuelles                             | ✓ |

#### MACROS VIDÉO/ALARME

|  |   |
|--|---|
| Montrer l'alarme vidéo analytique générée par la caméra                                | x |
| Montrer l'alarme autoprotection générée par la caméra                                  | x |
| Montrer les alarmes défauts systèmes générées par la caméra                            | x |
| Envoyer des commandes aux équipements vidéo sur la base d'un évènement ou d'une alarme | x |

#### GENERAL

|   |   |
|---|---|
| Pouvoir fournir les noms des caméras dans la liste de sélection des caméras | ✓ |
| Crée automatiquement les équipements depuis la configuration du matériel    | x |
| Supporte les séquences préprogrammées de l'affichage des caméras            | x |
| Relire une vidéo enregistrée depuis l'historique des alarmes                | x |
| Commute la caméra de la grille vidéo vers un écran spécifique               | x |

### COMPATIBILITÉ

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Version du Unison      | 5.7 ou supérieure |
| Vidéo Intégrée         | 1.0               |
| PACOM Milestone Plugin | 2.1               |
| Milestone SDK          | 2014              |